



## Manual 883

**HU - HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LÁMPATESTHEZ!**

Biztonsági érdekelben az útmutató alapján szerepel fel és helyezze üzembe a lámpatestet. Örizzé meg ezt az útmutatót. A terméken, a termék adattábláján és a használóval ütemelten felülírható ábrákat azonosítja, ha a figyelmeztető feliratokat vegye figyelembe. Hordozási lámpatest.

A termék beléri és különböző használatra egyaránt alkalmaz.

Napkörhón a napelom a napenergiát világossá energiával és feltölti az akkumulátort; ejtszaka pedig az akkumulátorban eltárolt energia segítségével elszállítja a napenergiát.

Olyan káros helyzeteknél valószínűleg napi 8 órai követlen napstáruksat kell ítélni. Az árnyásból behelyezett

lámpát fog felkészülni a felhasználóhoz, mert így a lámpa magával kikapcsolhat.

A gyártó a szakszerűtelen felhasználásról nem felelős.

A termék IK08 mechanikai hatások ellen védektető rendelkezik, ami 5 Joule teljes energiával szembeni ellenállásig jelent (Ez az energiát pl. 1,7 kg súly 29,5 cm magasból ejtve hozza létre).

A lámpatest képes 1000 kg-ig terhelni dinamikus terhelésre elvileg leköszön (például személygépjármű áthaladása esetén).

A lámpatestet az összes gyártószabvánnyal üzemeltetni lehet.

Ezáltal az akkumulátorra nem gyakorolhatók káros hatások.

A lámpatestet az összes gyártószabvánnyal üzemeltetni lehet.

